

STEG 1



Ta bort den yttre behållaren

Dra handtaget och behållaren rakt ut.

STEG 2



Fyll frityrkorgen

Lägg maten i den teflonbehandlade frityrkorgen.

STEG 3



Placera den yttre behållaren i apparaten

Tryck inte på knappen ovanpå handtaget, den frigör korgarna från varandra.

STEG 4



Ställ in tid & temperatur

Följ instruktionerna som tillhör din planerade rätt. Titta i den medföljande receptboken.

STEG 5



Separera korgarna från varandra

Ta ut den yttre behållaren från apparaten och placera på en plan, värmetålig yta. Tryck fram skjutknappen som skyddar den knapp som frigör korgarna. Tryck försiktigt på knappen.

OBSERVERA:

- Innan du kopplar in Power AirFryer XL i ett eluttag, se till att all emballage är borttaget från apparatens insida och utsida.
- När tillagningsprocessen är klar kommer den röda värmelampan samt övriga ikoner på den digitala kontrollpanelen att släckas. Den blå fläktikonen kommer fortsätta vara tänd fram till apparaten har kylts ned helt. Efter 20 sekunder kommer apparaten att stängas av automatiskt.

Diska alla delar innan första användning

STEG 1



Trekk ut ytterkurven

Trekk håndtaket rett ut.

STEG 2



Fyll stekekurven

Legg maten du ønsker å steke i den non-stick-belagte stekekurven.

STEG 3



Sett ytterkurven tilbake i apparatet

Trykk ikke på knappen som løsner stekekurven fra ytterkurven.

STEG 4



Still inn temperatur og tid

Anbefalinger til din oppskrift finner du i oppskriftsheftet som følger med.

STEG 5



Løsne stekekurven fra ytterkurven

Trekk ut ytterkurven og sett den på en stabil og varmebestandig overflate. Skyv bort skyveknappbeskyttelsen og trykk forsiktig på knappen som løsner stekekurven.

VENNLIGST NOTER:

- Før du kobler power AirFryer XL til strømuttaket, må all emballasje fjernes fra både innsiden og utsiden.
- Etter steketiden er over, vil det røde lyset forsvinne. Det samme vil alle andre ikoner på det digitale kontrollpanelet. Det blå ikonet for viften vil fortsette å lyse til apparatet har kjølt seg ned. Etter 20 sekunder vil apparatet skru seg av automatisk.

Vask alle deler før første gangs bruk

Startvejledning*

*Læs alle instruktioner inden ibrugtagning af din Power AirFryer XL.

TRIN 1



Tag den ydre kurv ud ved hjælp af håndgrebet.

TRIN 2



Læg dine ingredienser i friturekurven.

TRIN 3



Placér den ydre kurv i enheden. Tryk ikke på skubbe knappen da det vil løsne friturekurven.

TRIN 4



Indstil tid og temperatur. Følg vejledningen der passer til dine ingredienser. Se opskriftsbogen.

TRIN 5



Når du skal tage friturekurven ud af den ydre kurv, skal du først stille enheden på en jævn og varmebestandig overflade. Derefter skub beskyttelsen til skubbe knappen og tryk forsigtig så friturekurven løsner.

BEMÆRK:

- Inden du tilslutter din Power AirFryer XL til strømforsyningen, skal du sikre at al indpakningsemballage er fjernet fra enheden.
- Når tilberedningen er færdig, vil det røde varmelys samt de andre tegn på det digitale kontrolpanel slukke. Det blå ventilator tegn vil fortsætte med at rotere mens enheden køler ned. Efter 20 sekunder slukker enheden automatisk.

Vask alle delene inden ibrugtagning

Pika-aloitusopas*

*Lue kaikki käyttöohjeet ennen kuin aloitat Power AirFryer XL:n käytön.

VAIHE 1



Poista ulkokori

Vedä kahvasta suoraan ulospäin.

VAIHE 2



Täytä friteerauskori

Asettele valmistamasi ruoka tarttumattomaan friteerauskoriin.

VAIHE 3



Aseta ulkokori takaisin laitteeseen.

Älä paina korin vapautuspainiketta, jotta se ei irtoa friteerauskorista.

VAIHE 4



Ajan ja lämpötilan asettaminen

Noudata valmistamasi ruoan reseptiä. Katso mukana tullut reseptikirja.

VAIHE 5



Friteerauskorin irrottaminen ulkokorista

Irrota ulkokori. Aseta laite vakaalle, kuumuutta kestäväälle alustalle. Liu'uta vapautuspainikkeen suoja ja paina korin vapautuspainiketta varovaisesti.

HUOMAA:

- Ennen kuin liität Power AirFryer XL:n virtalähteeseen, varmista että kaikki pakkausmateriaalit on irrotettu niin laitteen ulko- kuin sisäpuolelta.
- Kun valmistusprosessi on päättynyt, punainen kuuman laitteen merkkivalo sammuu yhdessä muiden digitaalisen ohjauspaneelin merkkivalojen kanssa. Sininen tuuletin-merkkivalo pyörii edelleen, kun yksikkö jäähtyy. 20 sekunnin kuluttua laite sammuu automaattisesti.

Pese kaikki osat ennen ensimmäistä käyttökertaa